Conversielijst Serie W250 naar W250-2

Oud			Nieuw		Opmerkingen
Artikelnummer	**Type**		**Artikelnummer**	**Type**	
Taster met achtergrondonderdrukking DC					
6010616	WT250-N142		6044672	WTB250-2N1131	
6010618	WT250-N440		6044673	WTB250-2N2431	
6010619	WT250-P142		6044674	WTB250-2P1131	
6010621	WT250-P440		6044675	WTB250-2P2431	
6010701	WT250-N162		6044678	WTB250-2N1141	
6010703	WT250-N460		6044679	WTB250-2N2441	
6010704	WT250-P162		6044680	WTB250-2P1141	
6010705	WT250-P165		6044681	WTB250-2P1241	
6010706	WT250-P460		6044682	WTB250-2P2441	
6020828	WT250-P460S03		6044685	WTB250-2F2441	light-switching, pin 2 not connected
6012644	WT250-N172		6044686	WTB250-2N1151	
6012645	WT250-N175		6044687	WTB250-2N1251	
6012646	WT250-N470		6044689	WTB250-2N2451	
6012647	WT250-P172		6044690	WTB250-2P1151	
6012648	WT250-P175		6044691	WTB250-2P1251	
6012649	WT250-P470		6044692	WTB250-2P2451	
Taster met achtergrondonderdrukking AC/DC					
6010622	WT250-S142		6044676	WTB250-2R1531	
6010623	WT250-S145		6044677	WTB250-2R1631	
6010707	WT250-S162		6044683	WTB250-2R1541	
6010708	WT250-S165		6044684	WTB250-2R1641	
6012650	WT250-S172		6044693	WTB250-2R1551	
6012651	WT250-S175		6044694	WTB250-2R1651	
Reflektor fotocel DC					
6010605	WL250-N132		6044695	WL250-2N1131	
6010607	WL250-N430		6044696	WL250-2N2431	
6010608	WL250-P132		6044697	WL250-2P1131	
6010609	WL250-P135		6044698	WL250-2P1231	
6010610	WL250-P430		6044699	WL250-2P2431	
6011482	WL250-P430S02		6044702	WL250-2F2431	light-switching, pin 2 not connected
Reflektor fotocel AC/DC					
6010611	WL250-S132		6044700	WL250-2R1531	
6010612	WL250-S135		6044701	WL250-2R1631	

Conversielijst Serie W250 naar W250-2

Oud			Nieuw		Opmerkingen
Artikelnummer	**Type**		**Artikelnummer**	**Type**	
Zender / ontvanger DC			**niet compatibel; complete set moet vervangen worden**		
6026266	WS/WE250-P142		6044703	WSE250-2P1131	
6026267	WS/WE250-P145		6044704	WSE250-2P1231	
6026268	WS/WE250-P440		6044705	WSE250-2P2431	
6026269	WS/WE250-P440S04		6044706	WSE250-2F2431	light-switching, pin 2 not connected
6026263	WS/WE250-N142		6044709	WSE250-2N1131	
6026264	WS/WE250-N145		6044710	WSE250-2N1231	
6026265	WS/WE250-N440		6044711	WSE250-2N2431	
6026253	WS250-D142		6044703	WSE250-2P1131	
			6044709	WSE250-2N1131	
6026254	WS250-D145		6044704	WSE250-2P1231	
			6044710	WSE250-2N1231	
6026255	WS250-D440		6044705	WSE250-2P2431	
			6044711	WSE250-2N2431	
6026256	WE250-N142		6044709	WSE250-2N1131	
6026257	WE250-N145		6044710	WSE250-2N1231	
6026258	WE250-N440		6044711	WSE250-2N2431	
6026259	WE250-P142		6044703	WSE250-2P1131	
6026260	WE250-P145		6044704	WSE250-2P1231	
6026261	WE250-P440		6044705	WSE250-2P2431	
6026262	WE250-P440S03		6044706	WSE250-2F2431	light-switching, pin 2 not connected
Zender / ontvanger AC/DC			**niet compatibel; complete set moet vervangen worden**		
6010603	WS/WE250-S132		6044707	WSE250-2R1531	
6010604	WS/WE250-S135		6044708	WSE250-2R1631	
6010587	WS250-U132		6044707	WSE250-2R1531	
6010595	WE250-S132		6044707	WSE250-2R1531	
6010588	WS250-U135		6044708	WSE250-2R1631	
6010596	WE250-S135		6044708	WSE250-2R1631	