

SKM36S-HFA0-K02

SKS/SKM36-S

SYSTÈMES FEEDBACK-MOTEUR SÛRS

SICK
Sensor Intelligence.



informations de commande

| type | référence |
|-----------------|-----------|
| SKM36S-HFA0-K02 | 1036558 |

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/SKS_SKM36-S

illustration non contractuelle



caractéristiques techniques détaillées

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

| | |
|---|--|
| Niveau d'intégrité de la sécurité | SIL 2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (CEI 62061) |
| Catégorie | 3 (EN ISO 13849) |
| Niveau de performance | PL d (EN ISO 13849) ¹⁾ |
| PFH (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure) | $1,30 \times 10^{-8}$ ²⁾ |
| T_M (durée d'utilisation) | 20 années (EN ISO 13849) |

¹⁾ Pour des informations détaillées sur le dimensionnement exact de votre machine/installation, veuillez contacter votre filiale SICK compétente.²⁾ Les valeurs indiquées se réfèrent à un niveau d'estimation de la fiabilité de 90 %, qui doit être atteint par le système d'entraînement externe.

Performance

| | |
|---|---|
| Périodes sin/cos par tour | 128 |
| Nombre de tours, en valeur absolue | 4.096 |
| Nombre total de pas | 16.777.216 |
| Pas de mesure | 2,5 " lors de l'interpolation des signaux sinus/cosinus avec par ex. 12 bits |
| Non-linéarité intégrale | ± 80 ", limites d'erreur lors de l'analyse des signaux sinus/cosinus |
| Non-linéarité différentielle | ± 40 ", non-linéarité d'une période sinus/cosinus |
| Vitesse de fonctionnement | ≤ 9.000 min ⁻¹ , jusqu'à laquelle la position absolue peut être formée de manière fiable |
| Plage de mémoire disponible | 1.792 Byte |
| Précision du système | ± 120 " |

Interfaces

| | |
|--|--|
| Type de code pour la valeur absolue | Binaire |
| Séquence de code | Ascendant, avec rotation de l'arbre. Dans le sens horaire, vue dans la direction « A » (voir plan coté). |
| Interface de communication | HIPERFACE® |

Électrique

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Mode de raccordement | Connecteur mâle, 8 pôles, radial |
|-----------------------------|----------------------------------|

¹⁾ Sans charge.

| | |
|--|---------------------|
| Tension d'alimentation | 7 V DC ... 12 V DC |
| Tension d'alimentation recommandée | 8 V DC |
| Consommation | 60 mA ¹⁾ |
| Fréquence de sortie des signaux sin/cos | ≤ 65 kHz |

¹⁾ Sans charge.

Mécanique

| | |
|--|--|
| Exécution de l'axe | Axe conique |
| Type de bride / bras de couple | Support de couple |
| Dimensions | Voir le plan coté |
| Poids | 0,07 kg |
| Moment d'inertie du rotor | 4,5 gcm ² |
| Vitesse de fonctionnement | 9.000 min ⁻¹ |
| Accélération angulaire | ≤ 500.000 rad/s ² |
| Couple de fonctionnement | 0,2 Ncm |
| Couple de démarrage | + 0,3 Ncm |
| Mouvement admissible de l'arbre statique | ± 0,1 mm, radial - 0,4 mm, axial + 0,2 mm, axial |
| Mouvement admissible de l'arbre dynamique | ± 0,05 mm, radial ± 0,1 mm, axial |
| Durée de vie des roulements à billes | 3,6 x 10 ⁹ tours |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|--|--|
| Plage de température de fonctionnement | -20 °C ... +110 °C |
| Plage de température de stockage | -40 °C ... +125 °C, sans emballage |
| Humidité relative/condensation | 90 %, condensation inadmissible |
| Résistance aux chocs | 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) |
| Plage de fréquence de la résistance aux vibrations | 50 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6) |
| CEM | Selon EN 61000-6-2 et EN 61000-6-3 ¹⁾ |
| Indice de protection | IP50, quand contre-connecteur enfiché et capot fermé (CEI 60529) |
| Hauteur de fonctionnement (au-dessus du niveau de la mer) | 2.000 m |

¹⁾ La CEM est garantie conformément aux normes mentionnées si le système de Feedback-moteur est monté dans un boîtier electroconducteur relié à la mise à la terre centrale du régulateur de moteur via un blindage du câble. Le raccordement GND (0 V) de la tension d'alimentation y est également relié à la terre. Lors de l'utilisation d'autres concepts de blindage, l'utilisateur doit exécuter ses propres tests.

Classifications


| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270590 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270590 |
| ECLASS 6.0 | 27270590 |
| ECLASS 6.2 | 27270590 |
| ECLASS 7.0 | 27270590 |
| ECLASS 8.0 | 27270590 |
| ECLASS 8.1 | 27270590 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 9.0 | 27270590 |
| ECLASS 10.0 | 27273805 |
| ECLASS 11.0 | 27273901 |
| ECLASS 12.0 | 27273901 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 |

Certifications


| | |
|--|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| Moroccan declaration of conformity | ✓ |
| China-RoHS | ✓ |
| certificat EC-Type-Examination | ✓ |
| Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854) | ✓ |

Plan coté Tolérances générales selon ISO 2768-mk



Dimensions en mm (inch)

Prescriptions de montage Tolérances générales selon ISO 2768-mk




① La valeur de la tolérance réduit le mouvement admissible pour l'arbre voir fiche technique

Anschlussbelegung


| PIN | Signal | Colour of Wires | Explanation |
|------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | U _s | red | Supply voltage 7 ... 12 V |
| 2 | + SIN | white | Process data channel |
| 3 | REFSIN | brown | Process data channel |
| 4 | + COS | pink | Process data channel |
| 5 | REFCOS | black | Process data channel |
| 6 | GND | blue | Ground connection |
| 7 | Data + | grey or yellow | RS-485-parameter channel |
| 8 | Data - | green or purple | RS-485-parameter channel |

The housing is electrically connected to the motor housing, via the stator coupling. The GND (0 V) connection of the supply voltage has no connection to the housing.



View of the plug-in face

Diagrammes Évolution du signal pour une rotation de l'axe dans le sens horaire ,vue dans la direction « A » (voir plan côté) 1 période = 360° : 128



Indication pour l'utilisation Paramètres caractéristiques valables pour toutes les conditions ambiantes indiquées

| Signal | Values/unit |
|--|-----------------|
| Signal peak, peak V_{SS} of SIN, COS | 0.8 V ... 1.1 V |
| Signal offset REFSIN, REFCOS | 2.2 V ... 2.8 V |

Indication pour l'utilisation Paramètres spécifiques au type

| Type-specific settings | SKS | SKM |
|----------------------------------|------|------|
| Model ID (command 52h) | 32h | 27h |
| Free E ² PROM [bytes] | 1792 | 1792 |
| Address | 40h | 40h |
| Mode_485 | E4h | E4h |
| Codes 0 to 3 | 55h | 55h |
| Counter | 0 | 0 |

Indication pour l'utilisation Aperçu des messages d'état pour HIPERFACE[®]

| | Status code | Description | SKS | SKM |
|----------------|--------------------|--|------------|------------|
| Error type | 00h | The encoder has not detected any faults | ■ | ■ |
| Initialization | 01h | Incorrect alignment data | ■ | ■ |
| | 02h | Incorrect internal angular offset | ■ | ■ |
| | 03h | Data field partitioning table destroyed | ■ | ■ |
| | 04h | Analog limit values not available | ■ | ■ |
| | 05h | Internal I2C bus inoperative | ■ | ■ |
| | 06h | Internal checksum error | ■ | ■ |
| Protocol | 07h | Encoder reset occurred as a result of program monitoring | ■ | ■ |
| | 09h | Parity error | ■ | ■ |
| | 0Ah | Checksum of transmitted data is incorrect | ■ | ■ |
| | 0Bh | Unknown command code | ■ | ■ |
| | 0Ch | Number of transmitted data is incorrect | ■ | ■ |
| | 0Dh | Transmitted command argument is not allowed | ■ | ■ |
| Data | 0Eh | The selected data field may not be written to | ■ | ■ |
| | 0Fh | Incorrect access code | ■ | ■ |
| | 10h | Size of specified data field cannot be changed | ■ | ■ |
| | 11h | Specified word address lies outside the data field | ■ | ■ |
| | 12h | Access to non-existent data field | ■ | ■ |
| Position | 01h | Analog signals outside specification | | |
| | 1Fh | Speed too high, no position formation possible | | |
| | 20h | Singleturn position unreliable | ■ | ■ |
| | 21h | Multiturn position error | | ■ |
| | 22h | Multiturn position error | | ■ |
| | 23h | Multiturn position error | | ■ |
| Other | 1Ch | Value monitoring of the analog signals (process data) | | |
| | 1Dh | Transmitter current critical or P2RAM-Error | ■ | ■ |
| | 1Eh | Encoder temperature critical | ■ | ■ |
| | 08h | Counter overflow | ■ | ■ |

For more information on the interface see HIPERFACE[®] - description, part no. 8010701

Indication pour l'utilisation Aperçu des commandes prises en charge pour HIPERFACE[®]

| Overview of supported commands | | | SKS | SKM |
|--------------------------------|---|----------------------|---|---|
| Command byte | Function | Code 0 ¹⁾ | Comments | Comments |
| 42h | Read position | | 12 bits | 24 bits |
| 43h | Set position | ■ | | |
| 44h | Read analog value | | Channel number F0H 48h Temperature [°C] | Channel number F0H 48h Temperature [°C] |
| 46h | Read counter | | | |
| 47h | Increment Counter | | | |
| 49h | Delete counter | ■ | | |
| 4Ah | Read data | | | |
| 4Bh | Store data | | | |
| 4Ch | Determine status of a data field | | | |
| 4Dh | Create data field | | | |
| 4Eh | Determine available memory area | | | |
| 4Fh | Change access code | | | |
| 50h | Read encoder status | | | |
| 52h | Read out type label | | Encoder type = 32h | Encoder type = 37h |
| 53h | Encoder reset | | | |
| 55h | Allocate encoder address | ■ | | |
| 56h | Read serial number and program version | | | |
| 57h | Configure serial interface | ■ | | |
| 6AH | Set position with synchronization to process data channel | | | |

¹⁾ The commands thus marked include the parameter "Code 0". Code 0 is a byte inserted into the protocol to provide additional protection of vital system parameters against accidental overwriting. When the device is supplied, "Code 0" = 55h.

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com